


## MÁY TẮY LÔNG BEURER HL70

### 1. Chức năng chính

Với máy nhổ lông này, bạn có thể loại bỏ những vùng lông không mong muốn một cách đơn giản nhanh chóng và hiệu quả. Ngay cả những sợi lông nhỏ nhất cũng dễ dàng bị lấy sạch nhờ trục nhỏ uyển chuyển. Nhíp nhỏ chính xác đi kèm giúp giảm hẳn cảm giác đau đớn khi nhổ lông ở vùng mẫn cảm. Ngoài ra, phụ kiện tẩy da chết còn được dùng để loại bỏ nhẹ nhàng các tế bào da chết và ngăn ngừa lông mọc bên trong. Lưỡi cạo dùng để cạo bỏ những sợi lông nhỏ nhất một cách đơn giản và thuận tiện.

Thiết bị này chỉ được sử dụng với mục đích gia dụng không phải với mục đích thương mại.

### 2. Mô tả sản phẩm



1. Máy nhổ lông
2. Bộ đặt và sạc máy
3. Nhíp nhỏ cơ bản
4. Nhíp nhỏ chính xác
5. Phụ kiện tẩy da chết
6. Lưỡi cạo
7. Nút mở khóa giữ nhíp nhỏ
8. Khung cố định
9. Đèn chiếu sáng
10. Đèn báo dung lượng pin
11. Công tắc với 2 cấp tốc độ
12. Nắp bảo vệ

### 3. Hướng dẫn sử dụng

- Kiểm tra thiết bị, dây cáp và nguồn điện
- Cắm điện cho máy, máy phải để ở chế độ tắt trước khi cắm điện.
- Sạc máy trong vòng 2 giờ cho lần sử dụng đầu tiên
- Nếu đèn báo dung lượng pin nhấp nháy, nghĩa là thiết bị đang được sạc. Khi đèn sang hoàn toàn và không còn nhấp nháy, nghĩa là thiết bị đã được sạc xong.
- Thiết bị có thể sử dụng ngay sau đó bằng pin hoặc bằng chế độ cắm điện.
- Khi đang sử dụng, nếu máy sắp hết pin và cần sạc, đèn báo sẽ nhấp nháy liên tục. Để sạc máy, cắm máy lên bộ sạc hoặc cắm trực tiếp với dây điện của máy vào ổ cắm.
- Một lần sạc, pin sẽ sử dụng được trong khoảng 30 phút. Sau đó, bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng bằng cách cắm máy với dây điện.
- Bật máy bằng cách bấm vào công tắc, bấm thêm 1 lần nữa để tăng tốc độ.
- Lấy một tay giữ căng phần da cần nhổ để việc nhổ lông dễ dàng hơn.
- Di chuyển thiết bị chậm rãi, nhẹ nhàng và không ấn mạnh lên da. Cần đảm bảo giữ thiết bị thẳng đứng và tạo thành một góc 90° với bề mặt da.
- Cẩn thận với vùng da dưới cánh tay và vùng mặt nội y bởi đây là những vùng nhạy cảm.
- Để thay đổi nhíp nhỏ, tháo phần nhíp nhỏ gắn ở thiết bị và lắp lại nhíp nhỏ khác. Với phụ kiện lưỡi cạo lông, sử dụng nấc tốc độ thứ 2 để đạt kết quả tốt nhất.
- Không sử dụng thiết bị trên vùng da bị tổn thương, giãn mạch máu, phát ban hay mẫn ngứa nếu không có sự tư vấn của bác sĩ. Người có hệ thống miễn dịch kém, tiểu đường, mắc chứng máu khó đông và suy giảm miễn dịch cũng cần được tư vấn bác sĩ trước khi sử dụng.
- Chức năng đèn chiếu sáng tạo điều kiện ánh sáng thuận lợi nhất để tiến hành loại bỏ lông ở cả những vùng khuất sáng.

## NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH - CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT

Showroom : 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

Chi nhánh: Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Hotline: 19006852 Email: info@thietbiyte-eu.vn

Website: <http://www.thietbiyte-eu.vn> <http://www.beurer-vietnam.com>