

Gương trang điểm 2 mặt BS 49



1. Giới thiệu thiết bị


Thiết bị có thể tích vòm có ích hỗ trợ thói quen chăm sóc da và trang điểm hàng ngày của bạn với một gương phóng 51 lần. Đèn tích hợp trong thiết bị có tác dụng giúp bạn nhìn các nếp trang điểm mỏng hơn và đèn không có tác dụng chiếu sáng phòng.

Trụ sở sản phẩm:

- 1 x Gương trang điểm 2 mặt
- 3 x Pin AAA 1,5 V
- 1 x Hộp đựng sản phẩm

Mô tả thiết bị:

- Đèn LED
- Mặt gương (tiêu chuẩn và phóng 51 lần)
- Nút Nguồn
- Khoang pin
- Khớp xoay



2. Lưu ý an toàn

- Chỉ sử dụng sản phẩm đúng cách. Vì không thể chắc chắn theo các thông tin đi kèm có thể dẫn đến những tổn thương tích tụ cho người sử dụng hoặc làm hỏng thiết bị. Thiết bị không được sử dụng mà thiếu an toàn người dùng khác có thể xảy ra khi sử dụng thiết bị. Hãy giữ hộp đựng sản phẩm cùng với thiết bị khi chuyển giao hoặc bán thiết bị cho người khác.
- Chỉ sử dụng thiết bị trong nhà/cho cá nhân, không sử dụng cho mục đích thương mại.
- Chỉ sử dụng thiết bị với mục đích cá nhân trong hộp đựng sản phẩm. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại gây ra bởi sử dụng không đúng cách hoặc bất cẩn.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng và nhìn ngó vào mắt, giác quan, tình trạng hoặc thị lực khi nhìn và hãy sử dụng thiết bị đúng cách khi sử dụng kính áp tròng và kính tiếp xúc. Thiết bị có thể gây tổn thương mắt nếu không được sử dụng đúng cách.
- Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng tắm hoặc phòng vệ sinh. Không tắm hoặc xông hơi khi sử dụng thiết bị. Thiết bị có thể nóng lên khi sử dụng.
- Kiểm tra mức độ tích tụ bụi bẩn trong hộp gương, thiết bị hoặc vỏ bọc khi không có đèn, nếu có, không sử dụng thiết bị và liên hệ với lý nhân viên bán hàng để được hỗ trợ.

⚠ CẢNH BÁO

• **Không chạm tay trực tiếp vào ánh sáng trực tiếp mặt trời để tránh nguy cơ gây cháy.**

- Giữ xa túi bóng bóng của thiết bị để tránh nguy cơ trở nên mất an toàn.
- Tránh tiếp xúc gần gũi khi sử dụng thiết bị.

Thiết bị có nguy cơ gây cháy nếu không sử dụng đúng cách hoặc bị hỏng qua các thông tin có trong hộp đựng sản phẩm. Do đó, chỉ sử dụng thiết bị như sau:

- Không sử dụng thiết bị nếu thiết bị bị hỏng hoặc bị ướt.
- Không sử dụng thiết bị gần các khu vực có xăng dầu hoặc các loại chất lỏng khác.
- Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng khô.

Hãy luôn luôn kiểm tra thiết bị trước khi sử dụng hoặc các loại chất lỏng khác. Không sử dụng thiết bị khi thiết bị bị rỉ sét hoặc hỏng.

⚠ QUAN TRỌNG

• **Tránh khi sử dụng thiết bị trong phòng tắm hoặc phòng vệ sinh khi không có ánh sáng.**

• **Không chạm tay trực tiếp vào ánh sáng trực tiếp mặt trời để tránh nguy cơ gây cháy.**

• **Giữ xa túi bóng bóng của thiết bị để tránh nguy cơ trở nên mất an toàn.**

• **Tránh tiếp xúc gần gũi khi sử dụng thiết bị.**

• **Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng khô.**

ⓘ Lưu ý khi sử dụng

• **Không sử dụng thiết bị trong phòng tắm hoặc phòng vệ sinh khi không có ánh sáng.**

• **Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng khô.**

• **Không sử dụng thiết bị nếu thiết bị bị hỏng hoặc bị ướt.**

• **Không sử dụng thiết bị gần các khu vực có xăng dầu hoặc các loại chất lỏng khác.**

• **Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng khô.**

• **Không sử dụng thiết bị nếu thiết bị bị hỏng hoặc bị ướt.**

• **Không sử dụng thiết bị gần các khu vực có xăng dầu hoặc các loại chất lỏng khác.**

• **Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng khô.**

• **Không sử dụng thiết bị nếu thiết bị bị hỏng hoặc bị ướt.**

• **Không sử dụng thiết bị gần các khu vực có xăng dầu hoặc các loại chất lỏng khác.**

• **Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng khô.**

3. Sử dụng thiết bị

• **Để tránh mất mát, hãy kiểm tra mức độ tích tụ bụi bẩn trong hộp gương, thiết bị hoặc vỏ bọc khi không có đèn, nếu có, không sử dụng thiết bị và liên hệ với lý nhân viên bán hàng để được hỗ trợ.**

• **Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng khô.**

• **Không sử dụng thiết bị nếu thiết bị bị hỏng hoặc bị ướt.**

4. Vệ sinh thiết bị

• **Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng khô.**

• **Không sử dụng thiết bị nếu thiết bị bị hỏng hoặc bị ướt.**

• **Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng khô.**

• **Không sử dụng thiết bị nếu thiết bị bị hỏng hoặc bị ướt.**

• **Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng khô.**

• **Không sử dụng thiết bị nếu thiết bị bị hỏng hoặc bị ướt.**

6. Thông số kỹ thuật

Điện áp:	4.5 V	3 pin
Trọng lượng:	34 g	
Kích thước:	khoảng 1	1 cm
Hệ số phóng đại:	1 mặt	5
Đèn:	12 đ	N L